

2014 年 SPEEDPLAY ロード シュー互換性ガイド**

V.2 クリート付属の ZERO、LIGHT ACTION、X シリーズ ペダル

警告！ - V.2 クリートに付属の V.2 クリート締め付けネジ以外は使用しないでください。 V.2 クリートに以前のバージョンのクリート締め付けネジを使用しないでください。以前のバージョンにおける全てのクリート締め付けネジは V.2 クリートには短すぎるため、ペダルシステムのかみ合いや保持に影響を与え、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。
新しいクリート部品と古いクリート部品を混用したクリートは決して取り付けないでください。 クリートを交換する場合は、使用済み部品をすべて新しい V.2 部品に交換してください。

注：シューズのソールの湾曲が異なる場合、下で説明されている以外のスナップ シムを必要とすることがあります。 クリートの取付指示ビデオをご覧になるには、当社サイト WWW.SPEEDPLAY.COM でテクニカルサポート / ビデオ ライブにアクセスしてください。

工場出荷時取り付けの 5-F および 5-R スナップ シムと互換性のある 2014 年モデル シュー

Bont 3 穴 // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Exustar // FLR // Gaerne // Giro Carbon // Lake // Mavic // Nalini Carbon Northwave // Scott Carbon // Serfas-Nylon // Sidi Vent Carbon // 特殊 // Suplest

非標準型 2014 年モデル シューおよびそれ以前の年のモデル シューに必要なスナップ シム

回答	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Bont - 3 穴	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Bontrager - Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Carnac	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Carnac インサートタイプ	2011 年以前	V.2 ベースプレートを省きます。Carnac 付属の UCS3 インサートを使用します。Speedplay V.2 4x16mm クリート締め付けネジ (部品番号 14030)
CHAIN - Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
CHAIN - Nylon	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Diadora - Nylon, Carbon, Jet Racer	今年およびそれ以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Diadora Alu	今年およびそれ以前	取付手順については、電話にて Speedplay にお問合せください (番号は次の通り)。1-800-468-6694.
Diadora Multipled	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートを省きます。Diadora 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。
DMT	2007 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
DMT - インサートタイプ	今年およびそれ以前	* スナップ シムを V.2 ベース プレートから取り外します。後方にクリートが調整できるようにソールを修正する必要があります。
Duegi	2008 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Exustar	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Fizik	2013 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Giro - Nylon	2012 - 2013	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Kuips	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Lake Carbon & Nylon	2011 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Look	2007 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Louis Garneau - Carbon Compo / Carbon X-Vent / Compo X-Vent / Ergo Air Nylon / HM X-Lite	2007 - 2013	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Louis Garneau Carbon Ergo	2012 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Luck	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Nalini Carbon	2009 - 2011	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Nalini	2008	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Nalini CARBONALINI ソール	2009	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Nike	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Northwave Speedplay	2012 - 2014	V.2 ベースプレートを省きます。Northwave が供給するキット: NW Speedplay アダプターが必要です。(Northwave から入手できます)。
Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana	今年およびそれ以前	V.2 ベースプレートを省きます。Northwave 付属の Time/Speedplay インサートを使用します。Speedplay から入手できる、V.2 4x13mm クリート締め付けネジ (部品番号 14020) が必要です。
Road, Husky	2012 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Pearl Izumi	2012 - 2014	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Pearl Izumi	2011	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Pearl Izumi	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Pearl Izumi 1 Beam Sole	2010 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Scott - Carbon	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Scott - Nylon	2011 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Scott - Nylon	2010 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Serfas - Carbon	2013 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Shimano	2014 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
SIDI - Carbon Comp / Carbon Millenium III / Vent Carbon	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Sidi Carbon Lite および Sidi Glass Fiber Comp	2012	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Sidi - Eleven / Millenium III	2013 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
SixSixOne	2008 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
特殊 (FACT ソール および ナイロン/ガラス補強ソール)	2010 - 2012	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
特殊総カーボンプロモデル	2009	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
カーボン以外の特殊モデル	2009	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
特殊	2007 - 2008	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Time	2009 - 2012	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。各 V.2
Time	2008 & 2006	5-F および 5-R スナップシムを使用します。各 V.2 ベースプレートのクリート取り付けネジの下に「追加シム」を必要とすることがあります。
Vittoria	2011 - 2014	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Vittoria	2009 年以前	5-F および 5-R スナップシムを使用します。
Wellgo	2010 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。
Xpedo	2012 年以前	* 5-F および 5-R スナップシムを取り外します。6-F および 6-R スナップシムを取り付けます。

*** V.2 ベース プレートに、工場出荷時に取り付けられたクリート ナットが装着されたままであることを確認してください。**

4 穴クリートパターンのシュー (Speedplay V.2 ベース プレートは使用しません)。

adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi / Vittoria 今年およびそれ以前 V.2 ベース プレート を省きます。4 穴カーボンファイバー ソールに関する下記の注記を参照してください。

互換性のないシュー

adidas	2007 - 2008	Nalini Nylon	2011 - 2013
DMT Mag Force および Mag Light	2008	Northwave Carbonio	今年およびそれ以前
Exus	今年およびそれ以前	Scott Full Carbon Power Transfer Sole	2009
Lake CX 401	2010 年以前	Scott - Road Ltd.	今年およびそれ以前
Lake 115 および 125	今年およびそれ以前	3 穴 (Look) パターンのない Shimano	今年およびそれ以前
Mavic	2009 年以前	Shimano Carbon Fiber	2004 年以前
Nalini Carbon	2012 - 2013	MTB シューと MTB タイプのラグ付きソールのあるロード シューすべて	今年およびそれ以前

4穴カーボンファイバー ソール: ペダル本体とカーボン ファイバー ソールとが接触しないように、Speedplay から別売されている V.2 カーボン ソール プロテクター キット (部品番号 14015) を使用しなければなりません。カーボン ファイバーの表面は耐摩耗性が低いため、磨耗プロテクターを使用しないと、ペダルとソールの両方とも破損する恐れがあります。

警告！ - Slim Line Cleat など、従来モデルの Speedplay X クリートには、スナップ シム クリート取り付けネジを使用しないでください。スナップ シム

クリート取り付けネジの頭が小さすぎるので、従来型ベース プレートから抜け落ちてしまうことがあります。このため、クリートがシューから外れて、落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。

**** 一部のソール マウンティングの細部写真やシューの互換性に関する最新情報は、www.speedplay.com をご覧になるか、Speedplay 技術部 (1-800-468-6694 (PST))**

までお電話でお問合せください。